



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Tärkeää tietoa iso70 nosto-oven varustelu RC2-murtosuojaluokkaan

Lue ja säilytä!

Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)
E-Mail: vertrieb@novoferm.com
Internet: www.novoferm.com

iso70 Premium Plus nosto-oven varustelu RC2-murtosuojaluokkaan

Hyvä asiakas,

sinulle on toimitettu standardin **DIN/TS 18194: 2020-07** mukainen **RC2**-murtosuojaluokan Novoferm nosto-ovi.

Tämän kirjeen mukana saat tunnistetarran, joka on kiinnitettävä murtosuojauksen asentamisen jälkeen pysyvästi ovilehteen tyypikilven lähelle. Huolehdi, että tarraa ei vahingossa poisteta eikä se vahingoitu lukukelvottomaksi esimerkiksi ovilehteä puhdistettaessa.

Huomaa, että standardin **DIN/TS 18194** mukainen murtosuojaluokka **RC2** voidaan saavuttaa vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

- Asennettuna on **Novomatic 563 S** -avaaja (ei NovoPort)
- Ovilehden pinta-ala (BRB x BRH) on enintään **12 m²**
- Ylälamellin korkeus ei ole erikoismitta (ei mahdollista: BRH 2150 – 2225 ja 2675)
- Mukana toimitetut **tukikulmat** on asennettu ohjeiden mukaisesti karmin alaosaan vasemmalle ja oikealle
- Ovilehteen ei ole tehty muita aukkoja, kuten: ikkunoita, hätäavausmekanismeja, oven lukitusmekanismeja ml. lukko ja kahva ja tuuletusrilöitä
- Asennus Thermo-karmin täydennyssarjan (versio 1) yhteydessä ei ole mahdollista
- Rakennuksen aukon mitan tulee vastata oven asennusmittaa. Oven tulee sopia aukkoon mittatarkasti eikä asennuksessa saa olla kohtaa, jota murtautuja voisi käyttää hyväkseen. (maks. WÖM (seinäaukon mitat) = BRM [asennusmitta] + 10 mm ympäriinsä = (BRB [asennusmitta leveys] +20) x (BRH [asennusmitta korkeus]+10)
- **Asennus vain aukon taakse ja kiinnitys karmin etureikien läpi** → vahvistettua kulmakarmia, paneeleita ja erityisankkureita ei voi käyttää
- Ei avainkytkimiä

Edellä mainituista ohjeista poikkeaminen aiheuttaa **RC2-ominaisuuden menettämisen**.

Tarraa ei saa kiinnittää ovilehteen, jos näistä ohjeista poiketaan.

Ammattiliikkeen suorittamasta asennuksesta on laadittava tarvittavat tiedot sisältävä asiakirja, joka talletetaan tämän kirjeen sekä asennus- ja käyttöohjeen yhteyteen.

Lisätietoja Novoferm-jälleenmyyjältä.

Novoferm-edustajasi

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87
Vorsitzender;

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
USt-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann,
Dipl.-Kfm. Thomas Hage; Dipl.-Ing. Dirk Gößling