



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)
E-Mail: vertrieb@novoferm.com
Internet: www.novoferm.com

Documenti importanti
Portone sezionale per garage iso45 dotato di sistema RC2

Si prega di leggere e conservare!

Portone sezionale per garage iso45 Premium Plus con sistema antieffrazione RC2

Le è stato consegnato un portone sezionale iso45-4 di qualità Novoferm con classe di resistenza all'effrazione **RC2** conforme a **DIN/TS 18194:2020-07**.

Con questa lettera Le viene consegnata la targhetta di identificazione corrispondente che deve essere fissata direttamente in prossimità della targhetta del modello sul battente della porta dopo il montaggio. Assicurarsi che l'etichetta non venga accidentalmente rimossa o resa illeggibile da fattori esterni o durante la pulizia.

Si prega di notare che la classe di resistenza **RC2** conformemente a **DIN/TS 18194** può essere raggiunta solo se sono presenti le seguenti condizioni:

- la porta sezionale per garage iso45 è della serie 4 (dal 08/2014)
- L'anta della porta non ha aperture, come **porte pedonali, opzioni con finestra** (incl. pannello vetrato), **sblocco d'emergenza, bloccaggio della porta incl. serratura e maniglia e griglia di ventilazione**.
- È stato montato il motore per portone per garage **Novomatic 423, Novomatic (N-443), Novomatic 563 S o Novomatic Speed (N 573S)** (non il NovoPort)
- La superficie del battente (BRB x BRH) è di max. **15 m²**
- La sezione di testa è realizzata senza taglio altezze speciali (non possibile: BRH 2.150 – 2.225 & 2.675)
- Gli **elementi del pacchetto ferramenta RC 2 DIN/TS 18194 iso45** in dotazione devono essere montati secondo le istruzioni.
- Il montaggio con il set di telai termici è possibile solo a partire dalla versione 2 (dal 09/2022).
- La dimensione dell'apertura della struttura deve corrispondere alla dimensione di apertura della porta. Il portone deve adattarsi perfettamente e non deve presentare punti deboli dovuti all'installazione. (max. WÖM (dimensione dell'apertura della parete) = BRM (misura standard) + 10 mm perimetrale = (BRB [larghezza] +20) x (BRH [altezza]+10)
- **Montaggio solo dietro l'apertura e fissaggio mediante fori frontali sul telaio** → intelaiatura angolare rafforzata, velette e ancoraggi speciali non utilizzabili
- Non è possibile l'utilizzo di selettori a chiave

Eventuali deviazioni dalle specifiche di cui sopra comportano la **nullità della proprietà RC2**.

In caso di deviazioni l'etichetta non può essere applicata al battente.

Il montaggio conforme alle istruzioni deve essere documentato mediante conferma di una ditta specializzata da conservare insieme a questa lettera e alle istruzioni di montaggio e di funzionamento.

In caso di domande si rivolga con fiducia al Suo rivenditore specializzato Novoferm.

Il Suo Novoferm Team

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
USt-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann