



Intelligent Door Solutions

Novoform GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Novoform GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoform)
E-Mail: vertrieb@novoform.com
Internet: www.novoform.com

Ważne dokumenty

Garażowa brama segmentowa iso45 z wyposażeniem RC2

Proszę przyjąć do wiadomości i zachować!

Brama garażowa segmentowa iso45 Premium z klasą odporności na włamanie RC2

Otrzymaliście Państwo pakiet okuć do modernizacji wysokiej jakości bramy garażowej Novoform iso45-4 w celu uzyskania klasy odporności na włamanie **RC2** zgodnie z normą **DIN/TS 18194:2020-07**.

Wraz z tym pismem otrzymujecie Państwo tabliczkę identyfikacyjną, która po zamontowaniu musi być trwale przymocowana do skrzydła bramy bezpośrednio przy tabliczce znamionowej. Należy zwrócić uwagę, aby etykieta nie została przypadkowo usunięta lub stała się nieczytelna na skutek działania czynników zewnętrznych lub czyszczenia.

Należy pamiętać, że klasa odporności **RC2** zgodnie z **DIN/TS 18194** może być osiągnięta tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

- Garażowa brama segmentowa iso45 jest z serii 4 (od 08/2014).
- Skrzydło bramy nie posiada otworów, takich jak **drzwi przejściowe, warianty okien** (wraz z pasem świetlika), **odblokowanie awaryjne, ryglowanie bramy wraz z zamkiem i klamką oraz kratka wentylacyjna**.
- Zainstalowano napęd do bramy garażowej **Novomatic 423, Novomatic (N-443), Novomatic 563 S lub Novomatic Speed (N 573S)** (nie NovoPort).
- Powierzchnia skrzydła bramy (BRB x BRH) wynosi maksymalnie **15 m²**
- Sekcja głowicy jest zaprojektowana bez specjalnego cięcia na wysokość (nie jest możliwe: BRH 2.150 – 2.225 & 2.675)
- Dostarczone **części wyposażenia pakietu osprzętu RC 2 DIN/TS 18194 iso45** zostały zainstalowane zgodnie z instrukcją.
- Montaż z zestawem ramek termicznych możliwy tylko od wersji 2 (od 09/2022).
- Wymiar otworu w konstrukcji budynku musi odpowiadać standardowemu wymiarowi bramy. Brama powinna być dokładnie dopasowana i nie może stanowić żadnego źródła zagrożenia w związku z sytuacją montażową. (maks. WÖM [wymiar otworu w ścianie] = BRM [wymiar konstrukcyjny] + 10 mm po obwodzie = [BRB [szerokość wymiaru konstrukcyjnego] + 20] x [BRH [wysokość wymiaru konstrukcyjnego] + 10])
- **Tylko montaż za otworem i mocowanie przez otwory frontowe ościeżnicy →** wzmocnione odrzwia kątowe, nie można stosować oston i kotew specjalnych
- Brak stosowania przycisku z kluczem

Odchylenia od powyższych specyfikacji spowodują **unieważnienie właściwości RC2**.

W przypadku odchyień nie wolno naklejać naklejki na skrzydło bramy.

Montaż zgodny ze specyfikacją musi być udokumentowany przez specjalistyczne potwierdzenie wykonawcy, które należy przechowywać wraz z niniejszym pismem oraz instrukcją montażu i obsługi.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z wyspecjalizowanym sprzedawcą produktów firmy Novoform.

Wasz zespół Novoform

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoform GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
USt-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann