



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)
E-Mail: vertrieb@novoferm.com
Internet: www.novoferm.com

Documentación importante
Puerta seccional de garaje iso45 con protección RC2

¡Por favor, observe y conserve esta información!

Puerta de garaje seccional iso45 Premium con protección antiefracción RC2

Ha adquirido un paquete de piezas para equipar una puerta seccional Novoferm de alta calidad iso45-4 que le permitirá alcanzar la clase de resistencia antiefracción **RC2** según la norma **DIN/TS 18194:2020-07**.

Con esta carta recibe la correspondiente etiqueta de señalización. Una vez efectuado el montaje tiene que colocar esta etiqueta adhesiva en la puerta, directamente junto a la placa de características. Por favor, procure que no sea posible retirar la etiqueta por descuido ni que pueda quedar inservible por efectos externos o al efectuar la limpieza.

Tenga en cuenta que solo se puede alcanzar la clase de resistencia **RC2** según la norma **DIN/TS 18194** si se cumplen las condiciones siguientes:

- La puerta de garaje seccional iso45 se corresponde con la serie 4 (a partir de 08/2014)
- La hoja de la puerta es continua, es decir que no existen aberturas como **puertas peatonales, ventanas** (incl. sección transparente), **desbloqueo de emergencia, cierre con cerradura y manija y rejillas de ventilación**.
- Está instalado el accionamiento para puertas de garaje **Novomatic 423, Novomatic (N-443), Novomatic 563S o Novomatic Speed (N 573S)** (no NovoPort).
- La superficie de la puerta (BRB x BRH) no supera un máximo de **15 m²**.
- La sección superior no incluye ninguna sección de altura especial (no es posible: BRH 2,150 – 2,225 y 2,675).
- Se ha efectuado el correcto montaje de las **piezas del paquete RC 2 DIN/TS 18194 iso45** de acuerdo con las instrucciones.
- Montaje con juego de marcos térmicos sólo posible a partir de la versión 2 (desde 09/2022).
- Las dimensiones de abertura de la obra tiene que corresponderse con las dimensiones modulares de la puerta. La puerta debe ajustarse a medida y no ofrecer ningún punto de ataque por el tipo de montaje; (máx. WÖM (dimensiones de abertura en la pared) = BRM (dimensiones modulares) + 10 mm en todo el perímetro = (BRB [anchura modular] +20) x (BRH [altura modular]+10).
- **Solo montaje empotrado por detrás de la abertura y fijación mediante orificios frontales en el marco → no se puede utilizar marcos angulares reforzados, protectores y anclajes especiales.**
- No utilizar pulsadores de llave.

El incumplimiento de las anteriores especificaciones **anula la propiedad RC2**.

Si no se cumplen todas las condiciones, no se permite colocar la etiqueta adhesiva en la puerta.

El montaje conforme con las especificaciones tiene que estar verificado mediante confirmación por una empresa especializada. Debe conservarse esa verificación junto con este escrito y las instrucciones de montaje y de uso.

En caso de duda diríjase con toda confianza a su distribuidor de Novoferm.

Su equipo de Novoferm

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
USt-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann