

Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Documentación importante Puerta de garaje seccional iso70 con protección RC2

¡Por favor, observe y conserve esta información!

Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502 Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm) E-Mail: vertrieb@novoferm.com Internet: www.novoferm.com

Puerta de garaje seccional iso70 Premium con protección antiefracción RC2

Ha adquirido una puerta secciona de calidad Novoferm con la clase de resistencia antiefracción RC2 según la norma DIN/TS 18194:2020-07.

Con esta carta recibe la correspondiente etiqueta de señalización. Una vez efectuado el montaje tiene que colocar esta etiqueta adhesiva en la puerta, directamente junto a la placa de características. Por favor, procure que no sea posible retirar la etiqueta por descuido ni que pueda quedar inservible por efectos externos o al efectuar la limpieza.

Tenga en cuenta que solo se puede alcanzar la clase de resistencia RC 2 según la norma DIN/TS 18194:2020 si se cumplen las condiciones siquientes:

- Está instalado el accionamiento Novomatic 563 S o Novomatic Speed (N-573S) (no NovoPort).
- La superficie de la puerta (BRB x BRH) no supera un máximo de 12 m².
- La sección superior no incluye ninguna sección de altura especial (no es posible: BRH 2,150 2,225 y 2,675)
- Las escuadras de apuntalamiento suministradas están montadas a izquierda y derecha en la parte inferior del marco según las instrucciones.
- No se han efectuado otras rupturas en la hoja de la puerta, como: ventanas, desbloqueos de emergencia, cierre de la puerta con cerradura y manija o rejillas de ventilación
- Montaje con juego de marcos térmicos sólo posible a partir de la versión 2 (desde 09/2022).
- Las dimensiones de abertura de la obra tiene que corresponderse con las dimensiones modulares de la puerta. La puerta debe ajustarse a medida y no ofrecer ningún punto de ataque por el tipo de montaje; (máx. WÖM (dimensiones de abertura en la pared) = BRM (dimensiones modulares) + 10 mm en todo el perímetro = (BRB [anchura modular] +20) x (BRH [altura modular]+10).
- Solo montaje empotrado por detrás de la abertura y fijación mediante orificios frontales en el marco

 → no se puede utilizar marcos angulares reforzados, protectores y anclajes especiales.
- No utilizar pulsadores de llave.

El incumplimiento de las anteriores especificaciones anula la propiedad RC2.

Si no se cumplen todas las condiciones, no se permite colocar la etiqueta adhesiva en la puerta.

El montaje conforme con las especificaciones tiene que estar verificado mediante confirmación por una empresa especializada. Debe conservarse esa verificación junto con este escrito y las instrucciones de montaje y de uso.

En caso de duda diríjase con toda confianza a su distribuidor de Novoferm.

Su equipo de Novoferm