



*Intelligent Door Solutions*

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

## **Tärkeää tietoa iso45 nosto-oven varustelu RC2-murtosuojaaluokkaan**

Lue ja säilytä!

### **Novoferm GmbH**

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund  
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502  
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)  
E-Mail: [vertrieb@novoferm.com](mailto:vertrieb@novoferm.com)  
Internet: [www.novoferm.com](http://www.novoferm.com)

## **iso45 Premium nosto-oven varustelu RC2-murtosuojaaluokkaan**

olet saanut tarvikepaketin Novoferm iso45-4 nosto-oven päivittämiseksi **DIN/TS 18194: 2020-07** - standardin mukaiseen murtosuojaaluokkaan **RC2**.

Tämän kirjeen mukana saat tunnistetarran, joka on kiinnitettävä murtosuojauksen asentamisen jälkeen pysyvästi ovilehteen tyyppikilven lähelle. Huolehdi, että tarraa ei vahingossa poisteta eikä se vahingoitu lukukelvottomaksi esimerkiksi ovilehteä puhdistettaessa.

Huomaa, että standardin **DIN/TS 18194** mukainen murtosuojaaluokka **RC2** voidaan saavuttaa vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

- Autotallin iso45 nosto-ovi on mallisarjaa 4 (08/2014 alkaen)
- Ovilehdessä ei ole aukkoja, esim. käyntiovea, ikkunoita (ml. valonauha), hätäavausmekanismia, oven lukitusmekanismia ml. lukko ja kahva eikä tuuletusrilöitä.
- Asennettuna on **Novomatic 423, Novomatic (N-443), Novomatic 563 S tai Novomatic Speed (N 573S)** -avaaja (ei NovoPort)
- Ovilehden pinta-ala (BRB x BRH) on enintään **15 m<sup>2</sup>**
- Ylälamellin korkeus ei ole erikoismitta (ei mahdollista: BRH 2150 – 2225 ja 2675)
- **RC2 DIN/TS 18194 iso45 -tarvikepaketin** mukana toimitetut **lisäosat** on ohjeiden mukaisesti asennettu.
- Asennus lämpökehysarjan kanssa mahdollista vasta versiosta 2 alkaen (09/2022 alkaen).
- Rakennuksen aukon mitan tulee vastata oven asennusmittaa. Oven tulee sopia aukkoon mittatarkasti eikä asennuksessa saa olla kohtaa, jota murtautuja voisi käyttää hyväkseen. (maks. WÖM (seinäaukon mitat) = BRM (asennusmitta) + 10 mm ympäriinsä = (BRB [asennusmitta leveys] +20) x (BRH [asennusmitta korkeus]+10)
- **Asennus vain aukon taakse ja kiinnitys karmin etureikien läpi** → vahvistettua kulmakarmia, paneeleita ja erityisankkureita ei voi käyttää
- Ei avainkytkimiä

Edellä mainituista ohjeista poikkeaminen aiheuttaa **RC2-ominaisuuden menettämisen**.

**Tarraa ei saa kiinnittää ovilehteen, jos näistä ohjeista poiketaan.**

Ammattiliikkeen suorittamasta asennuksesta on laadittava tarvittavat tiedot sisältävä asiakirja, joka talletetaan tämän kirjeen sekä asennus- ja käyttöohjeen yhteyteen.

Lisätietoja Novoferm-jälleenmyyjältä.

Novoferm-edustajasi

Bankverbindungen:  
Commerzbank Duisburg  
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00  
BW Bank/LBBW Stuttgart  
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX  
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH  
Sitz: Isselburg  
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771  
USt-IdNr.: DE 811 152 143  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;  
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann