



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Viktiga dokument Talskjutport iso70 med RC2-utrustning

Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)
E-Mail: vertrieb@novoferm.com
Internet: www.novoferm.com

Var vänlig observera och spara!

Talskjutport iso70 Premium Plus med inbrottskydd RC2

Bästa kund!

Du har fått en Novoferm sektionsport med inbrottshämmande motståndsklass **RC2** enligt **ISO/TS 18194:2020-07**.

Med detta brev får du tillhörande etikett som måste fästas permanent på dörrbladet nära typskylten. Se till att etiketten inte tas bort av misstag eller blir oläslig p.g.a. yttre inverkan eller rengöring.

Observera att motståndsklassen **RC2** enligt **ISO/TS 18194** endast kan uppnås om nedanstående villkor har uppfyllts:

- Garageportöppnaren **Novomatic 563 S** har monterats (inte NovoPort)
- Portbladets yta (byggbredd x bygghöjd) är maximalt **12 m²**
- Huvudsektionen är utförd utan särskilt höjdsnitt (inte möjligt: bygghöjd 2.150 – 2.225 & 2.675)
- De medföljande **stödvinklarna** har monterats i karmarnas nedre område till vänster och höger enligt instruktionerna.
- Inga ytterligare genombrott har gjorts på dörrbladet, som:
fönstervarianter, nödupplåsningar, portlås inkl. lås och handtag och ventilationsgaller
- Montering med Thermo-karmset (version 1) är inte möjligt
- Konstruktionens öppningsmått måste motsvara portens byggmått. Porten ska passa perfekt och får på grund av monteringsituationen inte ha någon angreppspunkt. (max. VÖM (väggöppningsmått) = BM (byggmått) + 10 mm kringlöpande = (BB [byggbredd] +20) x (BH [bygghöjd]+10)
- **Endast montering bakom öppningen och fastsättning genom hål i karmens framsida** → förstärkta vinkelkarmar, skydd och specialankare kan inte användas
- Ingen användning av nyckelbrytare

Om de ovan nämnda föreskrifterna inte följs, upphör egenskapen **RC2** att gälla.

Vid avvikelser får klistermärket inte fästas på portbladet.

Den korrekta monteringen måste dokumenteras med intyg från behörig firma, vilket ska förvaras tillsammans med detta brev och monterings- och bruksanvisningen.

Kontakta din Novoferm återförsäljare för frågor.

Ditt Novoferm-team

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87
Vorsitzender;

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
UST-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann,
Dipl.-Kfm. Thomas Hage; Dipl.-Ing. Dirk Gößling